

## الشروع في العمل

كمبيوتر Compaq المكتبي من HP طراز dc7600 Ultra-Slim أجهزة الكمبيوتر الشخصية للأعمال

Document Part Number: 383401-171

مايو ۲۰۰۵

استخدم هذا الدليل بعد أن تكون قد أكمات الخطوات المذكورة في دليل الإعداد السريع (متوفر كنسخة مطبوعة وفي تنسيق PDF من Adobe Acrobat على القرص المضغوط Documentation and Diagnostics). وسيساعدك على إعداد البرامج التي توفر ها الشركة المصنعة. كما يتضمن معلومات حول الاستكشاف الأولي للأخطاء وإصلاحها في حال واجهتك بعض المشاكل أثناء عملية بدء التشغيل الأولي.

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

إن المعلومات التي يحتوى عليها هذا الدليل عرضة للتغيير دون إنذار.

إن Microsoft، و Windows هما علامتان تجاريتان لشركة Microsoft Corporation في الوكايات المتحدة الأميركية وبلدان أخرى.

إن الكفالات الوحيدة الخاصة بمنتجات HP وخدماتها محددة في النصوص الواضحة للكفالة المحدودة التي تصحب مثل هذه المنتجات والخدمات. ويجب عدم اعتبار أي مما ورد هنا على أنه عبارة عن كفالة إضافية. ولن تكون HP مسؤولة عن الأخطاء التقنية أو التحريرية أو النواقص التي يحتوي عليها هذا الدليل.

ويحتوي هذا المستند على معلومات خاصة محمية بواسطة حقوق التأليف والنشر. ولا يجوز استخراج أية نسخة فوتوغرافية أو غيرها عن جزء من هذا المستند، أو ترجمته إلى لغة أخرى دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة لــ Hewlett-Packard Company.



تحذير: يشير النص الوارد على هذا النحو إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يؤدي إلى الإصابات الجسدية أو مفارقة الحياة.



إندار: يشير النص الوارد على هذا النحو إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالأجهزة أو فقدان المعلومات.

#### الشروع في العمل

كمبيوتر Compaq المكتبي من HP طراز Compaq المكتبي ألم المكتبي من HP المحبيوتر الشخصية للأعمال

طراز الكمبيوتر المكتبي Ultra-Slim

الطبعة الأولى (مايو ٢٠٠٥)

Document Part Number: 383401-171

## المحتويات

	الشروع في العمل
١	تثبيت البرامج وتخصيصها
١	تثبيت نظاَّم التشغيل
۲	تحدیثات Microsoft Security
۲	تثبيت تحديثات Microsoft الضرورية المحمّلة على النظام
	تحميل التحديثات من موقع Microsoft Windows Update
٣	على ويب
٤	التشغيل من قبل ذوي الإعاقات الجسدية
٤	تثبيت برامج تشغيل الأجهزة أو ترقيتها
٥	تخصيص شاشة جهاز العرض
٥	حماية البرامج
٥	نقل الملفات و الإعدادات
٥	استعادة البرامج
٦	ايقاف تشغيل الكمبيوتر
٧	استخدام الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay
	"التوصيل أثناء التشغيل" أو "التبديل أثناء التشغيل" لمحركات
۸	أقراص الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay
	إقفال مغلاق حماية الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay
۸	وفتحه
۱۳	إخراج محرك أقراص من الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay
' ' ••	به المسلمة المستعددة الأغراض المتعددة الأغراض المستعددة الأغراض
١٤	رِحدن معرف مراس عصل معتبرة معتددة بالإعراض
	تقسيم محرك القرص الثابت للحجرة المتعددة الأغراض
١٦	Artin MultiPay

١٧	البحث عن معلومات إضافية
	استخدام القرص المضغوط Documentation and
١٨	Diagnostics CD
	قبل الاتصال بالدَّعم الفني
	تلميحات مفيدةٰ "
۲٤	استكشاف أولى للأخطاء وإصلاحها
	حل المشاكل العامة
۲۹	حل مشاكل تثبيت الأجهزة
	تفسير أضواء التشخيص ورموز الأصوات المسموعة

## الشروع في العمل

## تثبيت البرامج وتخصيصها



إنذار: لا تضف إلى الكمبيوتر أجهزة اختيارية إضافية أو أجهزة توفرها جهة خارجية إلا بعد أن تنجح عملية تثبيت نظام التشغيل. فقد يؤدي القيام بذلك إلى حدوث أخطاء وقد يمنع تثبيت نظام التشغيل بشكل صحيح.



تأكد من ترك مسافة خالية عرض ٤ بوصات (١٠,٢ سم) خلف الوحدة وفوق جهاز العرض للسماح بانسياب الهواء بالشكل المطلوب.

### تثبيت نظام التشغيل

في المرة الأولى التي تشغل فيها الكمبيوتر، يتم تلقائيا تثبيت نظام التشغيل. وتستغرق هذه العملية من ٥ إلى ١٠ دقائق تقريبا، وهذا يتوقف على نظام التشغيل الذي يتم تثبيته. اقرأ واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإتمام تثبيت نظام التشغيل.



إندار: حالما تبدأ عملية التثبيت التلقائي، لا توقف تشغيل الكمبيوتر حتى اكتمال العملية. فقد يؤدي إيقاف تشغيل الكمبيوتر أثناء عملية التثبيت إلى إلحاق عطب بالبرنامج الذي يشغل الكمبيوتر أو قد يمنع تثبيته بطريقة صحيحة.



إذا تم شحن الكمبيوتر وفيه أكثر من لغة واحدة لنظام التشغيل على محرك القرص الثابت، فقد تستغرق عملية التثبيت ٦٠ دقيقة.

إذا لم يصحب الكمبيوتر نظام تشغيل من Microsoft، فإن بعض أجزاء هذه الوثائق لن تكون قابلة للتطبيق. للحصول على إرشادات كاملة حول تثبيت نظام التشغيل وتكوينه، يمكنك مراجعة وثائق نظام التشغيل. كما تتوفر معلومات إضافية في التعليمات الفورية بعد أن يتم تثبيت نظام التشغيل.

### تحدیثات Microsoft Security

لقد تم تسليمك هذا النظام من الشركة المصنعة التابعة لــ HP وقد تم تحميل تحديثات Microsoft الضرورية الجاهزة للتثبيت والتي كانت متوفرة عند التطوير. وتوصي HP وMicrosoft بشدة بأن تقوم بتثبيت Microsoft Security Updates المحملة على النظام، ومن ثم الاتصال بموقع Microsoft Windows Update على ويب للحصول على أية تحديثات إضافية هامة لــ Microsoft Security الموصى بها لنظام التشغيل الذي تستخدمه.

### تثبيت تحديثات Microsoft الضرورية المحملة على النظام

يرجى تثبيت التحديثات الضرورية المحملة على النظام قبل الاتصال بالإنترنت.

- ۱. انقر فوق Software Setup < All Programs < Start. فتظهر الشاشة Welcome.
  - Y. على شاشة Welcome، انقر فوق Next.
- أ. إذا ظهر Microsoft Windows XP Service Pack Hotfixes أ. إذا ظهر كخيار تطبيق Software Setup، فتأكد من وضع علامة اختيار الى جانبه.
  - ب. إذا لم يظهر Software Setup كخيار تطبيق Hotfixes، فهذا يعني أن التحديثات كانت مثبتة مسبقا في الشركة المصنعة. انقر فوق Cancel
  - ٣. انقر فوق Next لمتابعة عملية التثبيت.
     فيظهر شريط حالة يشير إلى التقدم الحاصل في عملية التثبيت.
  - من الإطار Setup Complete، انقر فوق Finish لإعادة تمهيد الكمبيوتر.
  - ٥. تابع تنفيذ الخطوات المذكورة في القسم "تحميل التحديثات من موقع Microsoft Windows Update على ويب" للتأكد من توفر كافة التحديثات الأخيرة للنظام الذي تستخدمه.

## تحميل التحديثات من موقع Microsoft Windows على ويب Update

- القصال بالإنترنت، انقر فوق Internet Explorer < Start بإعداد الاتصال بالإنترنت، انقر فوق تفي الشاشة.</li>
  - انقر فوق الزر Start، فور تأسيس اتصال بالإنترنت.
    - ٣. حدد قائمة All Programs.

انقر فوق الارتباط Windows Update في أعلى القائمة.

سيتم توجيهك إلى موقع Microsoft Windows Update على ويب.

قد تشاهد إطارا منبثقا واحدا أو أكثر لمطالبتك بتثبيت برنامج من .www.microsoft.com

- ٤. انقر فوق Yes لتثبيت برامج من Yes
- انقر فوق الارتباط Scan for Updates عند ظهوره. وبعد عملية التفحص، انقر فوق الارتباط Pick updates and Service.
   Pick updates to install عند ظهوره ضمن العنوان Packs التحديثات بشكل تظهر قائمة بالتحديثات وقم تم فيها تحديد كافة التحديثات بشكل افتراضي.

يستحسن بأن تقوم بتثبيت كافة التحديثات المذكورة في هذا القسم.

- . Review and Install Updates انقر فوق الارتباط
- انقر فوق الزر Install Now. فيؤدي ذلك إلى بدء تحميل التحديثات الضرورية ويثبتها بشكل تلقائي.
- ٨. بعد عملية تثبيت التحديثات، سيطالبك Windows XP بإعادة تمهيد الجهاز. تأكد من حفظ أية ملفات أو مستندات قمت بفتحها قبل إعادة التمهيد. من ثم حدد Yes لإعادة تمهيد الجهاز.

### التشغيل من قبل ذوي الإعاقات الجسدية

تلتزم HP بتصميم منتجات وخدمات وبرامج ذات إمكانات استخدام وسهولة تشغيل محسنة لكافة العملاء. ولقد تم تصميم منتجات HP التي تم تثبيت Microsoft Windows XP فيها مسبقا، أو التي تعتبر جاهزة لتثبيت XP، بحيث تكون قابلة للتشغيل من قبل ذوي الإعاقات الجسدية. وقد تم اختبار هذه المنتجات بواسطة منتجات Assistive Technology الرائدة في هذا القطاع لضمان التشغيل بالتساوي — في أي زمان، وأي مكان... ومن قبل أي إنسان.

## تثبيت برامج تشغيل الأجهزة أو ترقيتها

عند تثبيت أجهزة اختيارية بعد إتمام تثبيت نظام التشغيل، عليك أيضا تثبيت برامج التشغيل الخاصة بكل جهاز من هذه الأجهزة.

إذا تمت مطالبتك بالدليل I386، فبدل المسار إلى C:\i386، أو استخدم الزر Browse في مربع الحوار لتحديد موقع المجلد i386. يوجه هذا الإجراء نظام التشغيل إلى برامج التشغيل المناسبة.

يمكنك الحصول على أحدث برامج الدعم بما فيها برنامج الدعم الخاص بنظام التشغيل من الموقع www.hp.com/support، حدد بلدك ولغتك، وحدد Download drivers and software، ثم أدخل رقم طراز الكمبيوتر، واضغط Enter.

كما يمكنك الحصول على أحدث برامج الدعم على أقراص مضغوطة. ويوفر الموقع التالي على ويب معلومات حول كيفية شراء اشتراك في القرص المضغوط الخاص بالدعم.

http://h18000.www1.hp.com/support/files/desktops/us/purchase.html



إذا كان الكمبيوتر الذي تستخدمه يتضمن محرك أقراص بصرية قابلا للكتابة CDRW، فعليك تثبيت التطبيق المناسب لكي تتمكن من الكتابة إلى محرك الأقراص (راجع الأقراص المضغوطة التي صحبت النظام).

#### تخصيص شاشة جهاز العرض

إذا أردت، يمكنك تحديد أو تغيير طراز جهاز العرض، وسرعة التحديث، ودقة الشاشة، وإعدادات الألوان، وأحجام الخط، وإعدادات إدارة الطاقة. وللقيام بذلك، انقر بالزر الأيمن فوق سطح مكتب Windows، ثم انقر فوق Properties لتغيير إعدادات العرض. وللحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة الوثائق الفورية المتوفرة مع جهاز التحكم بالرسومات أو الوثائق التي تصحب جهاز العرض.

## حماية البرامج

من أجل حماية البرامج منعا لفقدانها أو لإلحاق عطب بها، عليك الاحتفاظ بنسخة احتياطية من كافة برامج النظام، والتطبيقات، والملفات ذات صلة بها والموجودة على القرص الثابت. للحصول على إرشادات حول كيفية إجراء نسخ احتياطية لملفات البيانات، يمكنك مراجعة وثائق نظام التشغيل أو الأداة المساعدة للنسخ الاحتياطي.

## نقل الملفات والإعدادات

استخدم المعالج Files and Settings Transfer Wizard في Microsoft في Files and Settings Transfer Wizard في الجديد. Windows XP لنقل الملفات و الإعدادات من الكمبيونز القديم إلى الجديد. القر فوق System Tools < Accessories < All Programs < Start انقر فوق Files and Settings Transfer Wizard.

#### استعادة البرامج

يمكنك استعادة نظام التشغيل الأصلي والبرامج التي تم تثبيتها من قبل الشركة المصنعة باستخدام القرص المضغوط !Restore Plus، وأية أقراص مضغوطة أخرى تصحب الكمبيوتر. اقرأ الإرشادات المتوفرة لحل الاستعادة الذي يصحب الكمبيوتر ونفذها بعناية.

إذا كانت لديك أية أسئلة تتعلق بهذا القرص المضغوط أو إذا واجهت مشاكل عند استخدامه، فيرجى الاتصال بدعم العملاء.

## إيقاف تشغيل الكمبيوتر

لإيقاف تشغيل الكمبيوتر بشكل صحيح، عليك أو لا إيقاف تشغيل برنامج نظام التشغيل. في Microsoft Windows XP Professional، انقر فوق Start Start التشغيل. في Shut Down انقر فوق Turn Off Computer . فيتوقف تشغيل الكمبيوتر تلقائيا.

ووفقا لنظام التشغيل الذي تستخدمه، فإن ضغط زر التشغيل يتسبب في دخول الكمبيوتر في حالة استهلاك ضعيف للطاقة أو في وضع "الانتظار" standby عوضا عن إيقاف تشغيل الكمبيوتر تلقائيا. وهذا ما يسمح لك بتوفير الطاقة دون إغلاق التطبيقات البرمجية؛ ويمكنك فيما بعد بدء استخدام الكمبيوتر على الفور دون أن تحتاج إلى إعادة تشغيل نظام التشغيل ودون فقدان البيانات.



إنذار: قد يؤدي فرض إيقاف تشغيل الكمبيوتر يدويا إلى تجاوز وضع الانتظار standby كما قد يتسبب بفقدان البيانات التي لم يتم حفظها.

لفرض إيقاف تشغيل الكمبيوتر يدويا، اضغط زر التشغيل باستمرار لفترة أربع ثوان.

لإعادة تكوين زر التشغيل بحيث يعمل في وضع التشغيل/إيقاف التشغيل، عليك تشغيل (ر التشغيل بحيث يعمل في وضع التشغيل المعلومات عليك تشغيل الأداة المساعدة المساعدة والمساعدة المساعدة الكمبيوتر ((F10)) على القرص المضغوط Documentation and Diagnostics.

## استخدام الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay

إن الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay هي حجرة خاصة لمحركات أقراص تعتمد مجموعة من محركات الأقراص الاختيارية القابلة للإخراج بقياس ١٢,٧ مم، وتتضمن:

- محرك الأقراص المرنة قياس ١,٤٤ ميغا بايت الخاص بالحجرة المتعددة الأغراض MultiBay \*
  - محرك الأقراص المضغوطة الخاص بالحجرة المتعددة الأغراض MultiBay \*
  - محرك الأقراص المضغوطة القابلة لإعادة الكتابة CD-RW الخاص بالحجرة المتعددة الأغراض MultiBay
  - محرك الأقراص الرقمية DVD الخاص بالحجرة المتعددة الأغراض MultiBay
  - محرك الأقراص المختلطة CD-RW/DVD-ROM الخاص بالحجرة المتعددة الأغراض MultiBay
  - محرك القرص الثابت SMART الخاص بالحجرة المتعددة الأغراض MultiBay
    - \* يمكن تبديله أثناء التشغيل أو توصيله أثناء التشغيل



#### إندار: لتجنب فقدان العمل وإعطاب الكمبيوتر أو محرك الأقراص:

- عندما يكون الكمبيوتر موصولا بمصدر لطاقة التيار المتناوب، فإن لوحة النظام تكون عرضة للفولتية باستمرار. يجب فصل سلك الطاقة عن مصدر الطاقة قبل فتح الكمبيوتر تجنبا لإعطاب لوحة النظام.
- قبل الإمساك بمحرك الأقراص، تأكد من تفريغ نفسك من الكهرباء الساكنة. وعند الإمساك بمحرك الأقراص، تجنب لمس الموصل.
- قبل اصطحاب محرك أقراص غير محرك القرص الثابت أثناء السفر، أو شحنه أو تخزينه أو إخراجه، تأكد من عدم وجود وسائط بداخله، مثل قرص مرن، أو قرص مضغوط، أو قرص رقمي DVD، وأن علبة الوسائط مغلقة فيه.
- استخدم محرك الأقراص بحذر: لا تستخدم قوة مفرطة عند إدخاله،
   ولا تسقطه، ولا تضغط على غطائه العلوي.
  - تجنب تعريض محرك القرص الثابت للسوائل، أو درجات حرارة عالية أو منخفضة جدا، أو منتجات ذات حقول مغنطيسية مثل أجهزة العرض أو مكبرات الصوت.
  - في حال إرسال محرك الأقراص بالبريد، ضعه في غلاف بريدي ذي فقاعات بلاستيكية أو أية وسيلة تغليف تحمي المحرك بصورة مناسبة واكتب عليها "قابل للكسر: احمله بعناية."

## "التوصيل أثناء التشغيل" أو "التبديل أثناء التشغيل" لمحركات أقراص الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay



إندار: لتجنب إعطاب الكمبيوتر، ومحرك الأقراص، وأية بيانات مخزنة ضمن محرك الأقراص: إذا كنت بصدد إدخال أو إخراج محرك قرص ثابت، فعليك إيقاف تشغيل الكمبيوتر. ولا تخرج محرك القرص الثابت عندما يكون الكمبيوتر قيد التشغيل أو في وضع الانتظار standby. للتأكد من أن الكمبيوتر ليس في وضع الانتظار standby، قم بتشغيل الكمبيوتر، ثم أوقف تشغيله.

إذا كان الكمبيوتر يستخدم نظام تشغيل مثبتا مسبقا وتم توفيره من قبل HP، فيمكنك إدخال أو إخراج محرك أقراص بصرية عندما يكون الكمبيوتر قيد التشغيل، أو متوقفا عن التشغيل، أو في وضع الانتظار standby.



إندار: بعد إدخال محرك أقراص بصرية بينما الكمبيوتر قيد التشغيل، قم بإعادة تشغيله للتأكد من صحة عمل محرك الأقراص البصرية أثناء استخدام التطبيقات البرمجية الخاصة بالتسجيل، أو النسخ الاحتياطي أو تشغيل الفيديو.

# إقفال مغلاق حماية الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay

عند إقفاله، يقوم مغلاق حماية الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay بتعطيل عمل ذراع الإخراج من الحجرة، بحيث يتعذر إخراج محرك الأقراص المثبت ضمنها.



تحذير: لتجنب خطر التعرض لإصابة شخصية ناجمة عن الصعق الكهربائي و/أو الأسطح الساخنة، افصل سلك الطاقة عن المأخذ على الحائط، ودع مكونات النظام الداخلية تبرد قبل لمسها.



تحذير: لتجنب خطر التعرض للصعق الكهربائي أو الحريق أو إلحاق عطب بالمعدات، لا تعمد إلى توصيل موصلات الهاتف/الاتصالات السلكية واللاسلكية بفتحات بطاقة واجهة شبكة الاتصال (NIC).



الشروع في العمل


إندار: باستطاعة الكهرباء الساكنة أن تعطب المكونات الإلكترونية للكمبيوتر أو المعدات الاختيارية. وقبل البدء بهذه الإجراءات، تأكد من تفريغ نفسك من الكهرباء الساكنة وذلك بلمس جسم معدني مؤرض لفترة وجيزة.

#### لتثبيت محرك أقراص في الحجرة المتعددة الأغراض:

- ا. إذا تم تمكين عمل Smart Cover Sensor، فعليك إعادة تشغيل الكمبيوتر والدخول إلى Computer Setup لتعطيل عمله.
- ٢. أوقف تشغيل الكمبيوتر بطريقة صحيحة من خلال نظام التشغيل، ثم أوقف تشغيل أية أجهزة خارجية.
- ٣. افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي والكمبيوتر، وافصل أية أجهزة خارجية.
- خمع الكمبيوتر بحيث يكون جانبه الذي يحتوي على قواعد مطاطية نحو الأسفل. (عند استخدام الكمبيوتر بالتكوين العمودي، أخرجه من القاعدة.)


9

 فك المسمار اللولبي الموجود على الجهة الخلفية للكمبيوتر 1، وادفع لوحة التغطية نحو الجهة الخلفية للكمبيوتر 2، ثم ارفعها بعيدا عنه.



نزع لوحة التغطية

#### ٦. دور المغلاق نحو الجانب الأيسر للكمبيوتر إلى أن يتم إقفاله.



إقفال مغلاق حماية الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay


- ٧. أعد لوحة التغطية إلى مكانها.
- ٨. أعد القاعدة إلى مكانها، إذا أردت ذلك.
- ٩. أعد توصيل كافة الأجهزة الخارجية، ووصل سلك الطاقة بالمأخذ الكهربائي، ثم شغل الكمبيوتر.
- ۱۰. استخدم Computer Setup لتمكين عمل Smart Cover Sensor، إذا أردت ذلك.

#### لفتح مغلاق حماية الحجرة المتعددة الأغراض:

- 1. إذا تم تمكين عمل Smart Cover Sensor، فعليك إعادة تشغيل الكمبيوتر والدخول إلى Computer Setup لتعطيل عمله.
- أوقف تشغيل الكمبيوتر بطريقة صحيحة من خلال نظام التشغيل، ثم أوقف تشغيل أية أجهزة خارجية.
- ٣. افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي والكمبيوتر، وافصل أية أجهزة خارجية.

, ,

- خدع الكمبيوتر بحيث يكون جانبه الذي يحتوي على قواعد مطاطية نحو
   الأسفل. (عند استخدام الكمبيوتر بالتكوين العمودي، أخرجه من القاعدة.)
  - فك المسمار اللولبي الموجود على الجهة الخلفية للكمبيوتر 1، وادفع لوحة التغطية نحو الجهة الخلفية للكمبيوتر 2، ثم ارفعها بعيدا عنه.
    - ٦. دور المغلاق نحو الجانب الأيمن للكمبيوتر إلى أن يتم فتحه.




فتح مغلاق حماية الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay

- ٧. أعد لوحة التغطية إلى مكانها.
- ٨. أعد القاعدة إلى مكانها، إذا أردت ذلك.
- أعد توصيل كافة الأجهزة الخارجية، ووصل سلك الطاقة بالمأخذ الكهربائي، ثم شغل الكمبيوتر.
- ۱۰. استخدم Computer Setup لتمكين عمل Smart Cover Sensor، إذا أردت ذلك.

## إخراج محرك أقراص من الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay


- أخرج أية وسائط قابلة للإخراج، كالقرص المضغوط مثلا، من محرك الأقراص.
- قبل إخراج محرك الأقراص البصرية أو محرك الأقراص المرنة، أوقفه باستخدام الرمز Safely Remove Hardware على شريط المهام في Windows XP.
  - ٣. إذا لم تكن بصدد إجراء عملية تبديل أثناء التشغيل لمحرك الأقراص البصرية أو محرك الأقراص المرنة، فعليك إنهاء كافة التطبيقات البرمجية، وإيقاف تشغيل نظام التشغيل، ثم إيقاف تشغيل الكمبيوتر.
- ٤. افتح مغلاق حماية الحجرة المتعددة الأغراض، إذا كان مقفلا. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر "إقفال مغلاق حماية الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay و فتحه" على الصفحة ٨.
- دفع ذراع الإخراج نحو الأسفل (أو باتجاه الجانب الأيسر للكمبيوتر، إذا كان الكمبيوتر في الوضع المكتبي) 1 لإخراج محرك الأقراص 2 من الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay.



إخراج محرك أقراص من الحجرة المتعددة الأغراض (يظهر في الصورة USDT بالتكوين العمودي)

# إدخال محرك أقراص ضمن الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay

- اخرج أية وسائط قابلة للإخراج، كالقرص المضغوط مثلا، من محرك الأقراص.
  - لذا لم تكن بصدد إجراء عملية تبديل أثناء التشغيل لمحرك الأقراص البصرية أو محرك الأقراص المرنة، فعليك إنهاء كافة التطبيقات البرمجية، وإيقاف تشغيل نظام التشغيل، ثم إيقاف تشغيل الكمبيوتر.
- ٣. مع توجيه الجهة العلوية لمحرك الأقراص نحو اليسار (أو نحو الأعلى، عندما يكون الكمبيوتر في الوضع المكتبي) وموصل المحرك باتجاه الكمبيوتر، ادفع محرك الأقراص داخل الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay، ثم اضغط بثبات للتأكد من استقرار الموصل الكهربائي بشكل صحيح في مكانه.



لإخال محرك أقر اص ضمن الحجرة المتعددة الأغر اض (يظهر في الصورة USDT بالتكوين العمودي)

 بعد إدخال محرك أقراص بصرية بينما الكمبيوتر قيد التشغيل، قم بإعادة تشغيل الكمبيوتر للتأكد من صحة عمل محرك الأقراص البصرية أثناء استخدام التطبيقات البرمجية الخاصة بالتسجيل، والنسخ الاحتياطي، وتشغيل الفيديو.



إذا كنت تستخدم نظام تشغيل آخر غير Microsoft Windows XP هعليك تثبيت كبل صوت الاستخدام ميزة الصوت في محرك الأقراص.

أقفل مغلاق حماية الحجرة المتعددة الأغراض، إذا رغبت في ذلك.
 للحصول على مزيد من المعلومات، انظر "إقفال مغلاق حماية الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay وفتحه" على الصفحة ٨.

إذا لم يعمل الجهاز، فعليك التأكد من تثبيت برامج التشغيل الضرورية في النظام. في حال عدم توفرها، يمكن تحميلها، مجانا، من موقع HP على ويب على العنوان www.hp.com/support. حدد بلدك ولغتك، ثم حدد Download drivers and software، وأدخل رقم طراز الكمبيوتر، واضغط Enter.

# تقسيم محرك القرص الثابت للحجرة المتعددة الأغراض MultiBay



لكي تتمكن من إكمال هذا الإجراء، عليك تسجيل دخولك كمسؤول Administrator أو كعضو في مجموعة المسؤولين Administrators.

- ا. قم بإنهاء كافة التطبيقات البرمجية، وأوقف تشغيل نظام التشغيل، ثم أوقف تشغيل الكمبيوتر.
- لدخل محرك القرص الثابت في الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay.
   ولمزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة "إدخال محرك أقراص ضمن الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay" على الصفحة ١٤.
  - ٣. شغّل الكمبيوتر.
  - ٤. انقر فوق Start.
  - انقر بزر الماوس الأيمن فوق My Computer، ثم انقر فوق.
     Manage.
- ٦. انقر فوق Storage، ثم انقر نقراً مزدوجاً فوق Storage، ثم انقر عراماً من الماركة الم
- ٧. انقر بزر الماوس الأيمن فوق محرك القرص الثابت الخاص بالحجرة المتعددة الأغراض MultiBay ثم انقر فوق Partition. اقرأ بعناية أية مطالبات تظهر على الشاشة ونفذها.

للحصول على معلومات إضافية، يمكنك مراجعة التعليمات الفورية (انقر فوق Help < Action).

## البحث عن معلومات إضافية

يمكنك الرجوع إلى القرص المضغوط Documentation and للمنتج حسب Diagnostics CD للحصول على معلومات إضافية حول المنتج حسب تتسيق PDF الذي يسهل الوصول إليه. ويحتوي القرص المضغوط على المنشور ات التالية:

- الإعداد السريع (متوفر كوثائق مطبوعة وبتنسيق Adobe Acrobat على القرص المضغوط) يساعدك على توصيل الكمبيوتر والأجهزة الطرفية.
- الشروع في العمل (متوفر كوثائق مطبوعة وبتنسيق PDF على القرص المضغوط) يساعدك على إعداد البرامج التي توفرها الشركة المصنعة، كما يتضمن معلومات حول الاستكشاف الأولى للأخطاء وإصلاحها إذا ما واجهت مشاكل معينة أثناء بدء التشغيل الأولى.
  - الدليل المرجع للأجهزة (متوفر بتنسيق PDF على القرص المضغوط) يوفر نظرة عامة حول الأجهزة كما يوفر إرشادات تتعلق بكيفية ترقية هذه السلسلة من أجهزة الكمبيوتر ويتضمن معلومات حول بطاريات RTC، والذاكرة، ووحدة التزويد بالطاقة.
- دليل الأداة المساعدة لإعداد الكمبيوتر (F10) (متوفر بتنسيق PDF على القرص المضغوط) يوفر إرشادات تتعلق باستخدام هذه الأداة لإعادة تكوين الإعدادات الافتر اضية أو تعديلها لأغراض تتعلق بالصيانة أو عند تثبيت أجهزة جديدة.
- دليل إدارة الكمبيوتر المكتبي (متوفر بتنسيق PDF على القرص المضغوط) يوفر تعريفات وإرشادات تتعلق بكيفية القيام بعمل معين بالنسبة إلى ميزات الحماية و Intelligent Manageability المثبتة مسبقا على بعض الطرازات.
- دليل اتصالات الشبكة والإنترنت (متوفر بتنسيق PDF على القرص المضغوط) يوفر معلومات أساسية حول استخدام الشبكة وإرشادات تتعلق بتثبيت برامج تشغيل الأجهزة واستخدام ميزات بطاقة واجهة الشبكة NIC المثبتة على بعض طرازات الكمبيوتر المكتبي، كما يوفر معلومات حول موفري خدمة إنترنت واستخدام الإنترنت.
- دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها (متوفر بتنسيق PDF على القرص المضغوط) دليل شامل للعميل يوفر تلميحات مساعدة لاستكشاف الأخطاء في هذا الكمبيوتر وإصلاحها وسيناريوهات لحل المشاكل المحتملة في الأجهزة أو البرامج؛ ويتضمن معلومات حول رموز التشخيص، وكذلك معلومات حول تشغيل الأداة المساعدة للتشخيص.
  - دليل المعلومات التنظيمية والوقائية (متوفر بتنسيق PDF على القرص المضغوط) يوفر معلومات تنظيمية ووقائية تضمن التوافق مع الأنظمة الأميركية والكندية، وأنظمة عالمية مختلفة.



إذا لم يتوفر لديك محرك للأقراص البصرية بإمكانه قراءة الأقراص المضغوطة، فيمكنك تحميل وثائق المنتج من ويب من الموقع http://www.hp.com/support. حدد بلدك ولغتك، ثم حدد See support and troubleshooting information وأدخل رقم طراز الكمبيوتر ثم اضغط Enter.

### استخدام القرص المضغوط

## **Documentation and Diagnostics CD**

١. أدخل القرص المضغوط في محرك الأقراص البصرية.

قد يحدث تأخير بسيط ناجم عن قيام البرنامج بالتدقيق في إعدادات Adobe الإقليمية. إذا لم يتم العتور على إصدار حديث من Acrobat أو Acrobat Reader على الكمبيوتر، فسيتم تثبيته تلقائيا من القرص المضغوط.

٢. اقرأ واتبع المطالبات لإتمام عملية التثبيت.

تعرض القائمة والكتب باللغة التي تم اختيارها أثناء الإعداد الأولي للنظام أو اللغة التي تم تحديدها لاحقا في الإعدادات الإقليمية للنظام أو Windows Regional Settings). إذا لم تتطابق الإعدادات الإقليمية مع إحدى اللغات المعتمدة في القرص المضغوط، فسيتم عرض القائمة والكتب باللغة الإنكليزية.

٣. انقر فوق عنوان الكتاب الذي تريد قراءته.

إذا لم يحدث أي نشاط لمحرك الأقراص البصرية خلال دقيقتين أو أكثر، فقد يعود السبب في ذلك إلى عدم تمكين "التشغيل التلقائي" على الكمبيوتر.

لتشغيل القرص المضغوط Documentation and Diagnostics CD إذا لم يعمل تلقائيا:

انقر فوق Run < Start.</li>

۲. اکتب:

X:\DocLib.exe

(حيث يمثل X الحرف المعين لمحرك الأقراص البصرية)

انقر فوق OK.

إذا كان الكمبيوتر يستخدم نظام التشغيل Linux ، فان يتم التشغيل التلقائي للقرص المضغوط Documentation and Diagnostics CD. ولعرض المستندات الموجودة في القرص المضغوط، عليك تحميل Adobe Acrobat Reader for Linux وتثبيته من الموقع www.adobe.com.

## قبل الاتصال بالدعم الفني

إذا واجهت بعض المشاكل عند استعمال الكمبيوتر، فحاول استخدام الحلول التالية إذ ربما تجد سبب المشكلة قبل الاتصال بالدعم الفني.

- شغل الأداة المساعدة للتشخيص. وللحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك مر اجعة دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها على القرص المضغوط Documentation and Diagnostics CD.
- شغل Drive Protection System (DPS) Self-Test في Computer في Setup. Setup. وللحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة دليل الأداة المساعدة لإعداد الكمبيوتر (F10) على القرص المضغوط .Documentation and Diagnostics CD



يتوفر البرنامج Drive Protection System (DPS) Self-Test في بعض الطراز الت فقط.

- تحقق من ضوء الطاقة في جهة الكمبيوتر الأمامية لمعرفة ما إذا كان يومض باللون الأحمر. الأضواء الوامضة عبارة عن رموز أخطاء تساعدك على تشخيص المشكلة. للحصول على مزيد من التفاصيل، يمكنك الرجوع إلى "تفسير أضواء التشخيص ورموز الأصوات المسموعة" على الصفحة ٣٢ في هذا الدليل.
- إذا كانت الشاشة فارغة، فعليك توصيل جهاز العرض بمنفذ فيديو آخر على الكمبيوتر في حال توفره. أو، عليك تغيير جهاز العرض بجهاز آخر يعمل بطريقة صحيحة.
- إذا كنت تعمل ضمن شبكة، فعليك توصيل جهاز كمبيوتر آخر له كبل مختلف بقابس الشبكة. قد تكون هناك مشكلة متعلقة بقابس الشبكة أو بكيلها.
  - إذا كنت قد أضفت مؤخرا جهازا جديدا، فعليك إخراج هذا الجهاز لمعرفة ما إذا كان الكمبيوتر يعمل بطريقة صحيحة.
- إذا كنت قد قمت مؤخرا بتثبيت برنامج جديد، فعليك إلغاء تثبيته لمعرفة ما إذا كان الكمبيوتر يعمل بطريقة صحيحة.

- قم بتمهيد الكمبيوتر في وضع Safe Mode لمعرفة ما إذا كان التمهيد سيتم دون تحميل كافة برامج التشغيل. وعند تمهيد نظام التشغيل، استخدم "Last Known Configuration".
  - يمكنك مراجعة الدعم الفني الشامل عبر الإنترنت على العنوان www.hp.com/support
  - يمكنك مراجعة القسم "تلميحات مفيدة" على الصفحة ٢٢ في هذا الدليل للحصول على مزيد من المقترحات العامة.
  - يمكنك مر اجعة *دليل استكشاف الأخطاء و إصلاحها* الشامل على القرص المضغوط Documentation and Diagnostics CD للحصول على مزيد من المعلومات المفصلة.
    - شغل القرص المضغوط! Restore Plus!



إنذار: يؤدي تشغيل القرص المضغوط !Restore Plus إلى محو كافة البيانات على القرص الثابت.

لمساعدتك على حل المشاكل عبر الإنترنت، يوفر لك Professional Edition أدوات تشخيص ذات حل ذاتي. فإذا احتجت إلى الاتصال بقسم الدعم في HP، استخدم ميزة التحادث عبر الإنترنت لــ HP الاتصال بقسم الدعم في Instant Support Professional Edition. ويمكنك الوصول إلى HP الموقع:

Instant Support Professional Edition على الموقع:

www.hp.com/go/ispe

وللحصول على أحدث المعلومات الخاصة بالدعم عبر الإنترنت، والبرامج وبرامج التشغيل، والإعلام النشط، وجماعة نظراء وخبراء HP حول العالم، عليك الانتقال إلى المركز (Business Support Center (BSC) على العنوان www.hp.com/go/bizsupport.

إذا أصبح الاتصال بالدعم الفني أمراً ضرورياً للحصول على المساعدة، فكن جاهزاً للقيام بما يلى للتأكد من معالجة طلبك بطريقة صحيحة:

- الجلوس أمام الكمبيوتر عند الاتصال.
- تسجيل الرقم التسلسلي للكمبيوتر serial number ومعرّف المنتج product ID والرقم التسلسلي serial number لجهاز العرض قبل الاتصال.

- تمضية بعض الوقت مع فني الصيانة في استكشاف الخطأ الذي أدى إلى حصول المشكلة وإصلاحه.
  - إخراج أية أجهزة تمت إضافتها مؤخرا إلى النظام.
    - إخراج أية برامج تم تثبيتها مؤخرا.
    - تشغيل القرص المضغوط !Restore Plus.



إنذار: يؤدي تشغيل القرص المضغوط !Restore Plus إلى محو كافة البيانات على القرص الثابت.



للحصول على معلومات حول المبيعات وترقية الكفالات (HP Care)، يمكنك الاتصال بموفر الخدمات أو الوكيل المعتمد.

#### تلميحات مفيدة

إذا واجهت بعض المشاكل في جهاز الكمبيوتر، أو جهاز العرض، أو البرامج، فيجب مراجعة القائمة التالية للاقتراحات العامة قبل اتخاذ إجراءات أخرى:

- التحقق من توصيل الكمبيوتر وجهاز العرض بمأخذ كهربائي صالح.
  - التحقق من تعيين مفتاح تحديد الفولتية (في بعض الطرازات) وفق الفولتية المناسبة للمنطقة حيث تتواجد (١١٥ فولت أو ٢٣٠ فولت).
    - التحقق من تشغيل الكمبيوتر وضوء الطاقة الأخضر.
      - التحقق من تشغيل جهاز العرض وضوئه الأخضر.
- تحقق من ضوء الطاقة في جهة الكمبيوتر الأمامية لمعرفة ما إذا كان يومض باللون الأحمر. الأضواء الوامضة عبارة عن رموز أخطاء تساعدك على تشخيص المشكلة. للحصول على مزيد من التفاصيل، يمكنك مراجعة "تفسير أضواء التشخيص ورموز الأصوات المسموعة" على الصفحة ٣٢ في هذا الدليل.
- تقوية إضاءة الشاشة وتباينها بواسطة عناصر التحكم بجهاز العرض إذا كانت الشاشة خافتة.
- ضغط أي مفتاح باستمرار. إذا أصدر النظام صوت تنبيه، فذلك يعني أن لوحة المفاتيح تعمل بشكل صحيح.
  - التحقق من توصيلات كافة الكبلات بحثا عن توصيلات غير محكمة أو غير صحيحة.
- تنبيه الكمبيوتر وذلك بضغط أي مفتاح على لوحة المفاتيح أو بضغط زر التشغيل. إذا استمر وجود الكمبيوتر في الوضع المرحلي، فعليك إيقاف تشغيله بضغط زر التشغيل لفترة أربع ثوان على الأقل ثم بضغطه مرة أخرى لإعادة تشغيل الكمبيوتر. إذا لم يتوقف تشغيل النظام، فعليك فصل سلك الطاقة، والانتظار لبضع ثوان، ثم توصيله من جديد. وسيعاد تشغيل الكمبيوتر إذا تم تعيين بدء التشغيل التلقائي عند انقطاع الطاقة في الكمبيوتر إذا لم تتم إعادة التشغيل، فاضغط زر التشغيل لبدء تشغيل الكمبيوتر.

- إعادة تكوين الكمبيوتر بعد تثبيت بطاقة توسيع لا تعتمد التوصيل والتشغيل أو خيار آخر. انظر "حل مشاكل تثبيت الأجهزة" على الصفحة ٢٩ للحصول على الإرشادات.
- التأكد من تثبيت كافة برامج التشغيل المطلوبة للأجهزة. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم طابعة، فأنت بحاجة إلى برنامج تشغيل خاص بطر إز الطابعة تلك.
- إخراج كافة الوسائط القابلة للتمهيد (قرص مرن، أو قرص مضغوط أو جهاز (USB) من النظام قبل تشغيله.
- إذا قمت بتثبيت نظام تشغيل آخر غير النظام الذي سبق أن تم تثبيته من قبل الشركة المصنعة، فتأكد من كونه معتمدا في الكمبيوتر الذي تستخدمه.
- اذا توفرت في النظام مصادر فيديو متعددة (محولات مضمنة، أو PCI-فيديو مضمن في بعض الطرازات فقط) وإذا أو PCI-Express) مثبتة (فيديو مضمن في بعض الطرازات فقط) وإذا توفر جهاز عرض واحد، فيجب أن يكون جهاز العرض موصولا بموصله على المصدر المحدد كمحول VGA الأساسي. وأثناء التمهيد، يتم تعطيل عمل موصلات جهاز العرض الأخرى وإذا كان جهاز العرض موصولا بهذه المنافذ، فلن يعمل جهاز العرض. ويمكنك تحديد المصدر الذي سيكون مصدر VGA الافتراضي في Computer Setup.



إنذار: عندما يكون الكمبيوتر موصو لا بمصدر طاقة نيار متناوب، يتم تزويد لوحة النظام بالطاقة باستمرار. وعليك فصل سلك الطاقة عن مصدر الطاقة قبل فتح الكمبيوتر لنفادي إعطاب لوحة النظام أو مكوناته.

## استكشاف أولى للأخطاء وإصلاحها

يركز هذا القسم على المشاكل التي قد تواجهها أثناء عملية بدء الإعداد الأولي. ويتوفر دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها وهو دليل شامل على القرص المضغوط Documentation and Diagnostics CD وضمن المكتبة المرجعية في موقع ويب التالي http://www.hp.com/support حدد بلدك ولغتك، ثم حدد See support and troubleshooting وضغط information.

#### حل المشاكل العامة

قد تكون قادرا وبسهولة على حل المشاكل العامة التي سيتم وصفها في هذا القسم. أما إذا استمرت المشكلة ولم يكن بإمكانك حلها بنفسك، أو إذا شعرت بعدم الارتياح لتنفيذ العملية بنفسك، فيمكنك الاتصال بمعيد بيع أو وكيل معتمد.

#### حل المشاكل العامة

المشكلة	السبب	الحل
يبدو الكمبيوتر وكأنه متوقف عن العمل وهو لا يتوقف عن التشغيل عند ضغط زر التشغيل.	عدم عمل وحدة تحكم برنامج مفتاح التشغيل.	ضغط زر التشغيل باستمرار لفترة أربع ثوان على الأقل إلى أن يتوقف تشغيل الكمبيوتر.
الكمبيوتر لا يستجيب للوحة مفاتيح أو ماوس USB.	الكمبيوتر في وضع ا <b>لانتظار</b> standby.	ضغط زر التشغيل لاستثناف العمل من وضع ا <b>لانتظار standby</b> .
	توقف النظام عن العمل	إعادة تشغيل الكمبيوتر .
△ ا <b>نذار:</b> عندما تحاول اس	ستئناف العمل من وضع ا <b>لانتظ</b>	الر standby، لا تضغط زر

إنذار: عندما تحاول استئناف العمل من وضع الانتظار standby، لا تضغط زر
 التشغيل لأكثر من أربع ثوان. وإلا، فسيتوقف تشغيل الكمبيونر وستفقد بياناتك غير
 المحفوظة.

## حل المشاكل العامة (تتمة)

	•	
المشكلة	السبب	الحل
يتم عرض تاريخ ووقت الكمبيوتر بشكل غير صحيح.	قد تحتاج إلى استبدال بطارية RTC (ساعة الوقت الحقيقي). الحقيقي يؤدي توصيل الكمبيوتر بمأخذ تيار متناوب إلى إطالة فترة عمل بطارية RTC.	أو لا، أعد تعيين التاريخ والوقت ضمن Control Panel (ويمكن استخدام Computer Setup أيضا لتحديث وقت وتاريخ ساعة الوقت الحقيقي). إذا استمرت المشكلة، فيجب استبدال بطارية المتعلقة بكيفية تثبيت بطارية جديدة، راجع الدليل المرجع للأجهزة على القرص المضغوط and Diagnostics CD أو وكيل معتمد من أجل استبدال البطارية.
لا يتحرك رأس المؤشر عند استخدام مفاتيح الأسهم على لوحة المفاتيح الرقمية.		اضغط المفتاح Num Lock. يجب ألا يكون ضوء Num Lock قيد التشغيل إذا أردت استخدام مفاتيح الأسهم. ويمكن تعطيل تشغيل المفتاح Num Lock (أو تمكين تشغيله) في Computer.
مواجهة أداء ضعيف.	درجة حرارة المعالج مرتفعة.	تأكد من عدم إعاقة انسياب الهواء إلى الكمبيوتر. تأكد من ترك مسافة خالية بعرض ٤ بوصات (١٠,٢ العرض للسماح بانسياب الهواء بالشكل المطلوب.      تأكد من توصيل المراوح ومن عملها بشكل صحيح (بعض المراوح تعمل فقط عند الضرورة).      تأكد من إحكام تثبيت المبرورة).      تأكد من إحكام تثبيت المبرد
	القرص الثابت ممتلئ.	الحراري للمعالج. انقل بيانات من القرص الثابت لإنشاء مساحة فارغة إضافية عليه.
		بتبع

## حل المشاكل العامة (تتمة)

الحل	السبب	المشكلة
أضف ذاكرة.	الذاكرة ضعيفة.	مواجهة أداء ضعيف.
ألغ تجزئة القرص الثابت.	القرص الثابت مجزأ.	(تتمة)
أعد تشغيل الكمبيوتر .	البرنامج الذي تم الوصول إليه في السابق لم يحرر الذاكرة المحجوزة لإعادتها إلى النظام.	
شغل برنامج الحماية من الفيروسات.	- فيروس مقيم في القرص الثابت.	
<ol> <li>أغلق التطبيقات التي لست بحاجة إليها لتحرير الذاكرة.</li> </ol>	هناك العديد من التطبيقات قيد التشغيل.	
<ol> <li>أضف ذاكرة إضافية.</li> </ol>		
<ol> <li>خفض دقة العرض للتطبيق الحالي أو مراجعة الوثائق التي صحبت التطبيق للحصول على اقتراحات حول كيفية تحسين الأداء وذلك بضبط المعلمات في التطبيق.</li> </ol>	بعض التطبيقات البرمجية، وخاصة برامج التسالي، تمارس ضغطا كبيرا على النظام الفرعي للرسومات.	
<ol> <li>أضف ذاكرة إضافية.</li> </ol>		
٣. قم بترقية حل الرسومات.		
أعد تشغيل الكمبيوتر .	السبب غير معروف.	

#### حل المشاكل العامة (تتمة)

#### المشكلة الحل ١. تأكد من عدم انسداد فتحات التهوية تنشيط الحماية الحرارية تم إيقاف تشغيل الكمبيو تر في الكمبيوتر ومن عمل مروحة تلقائياً، وضوء الطاقة للمعالج: التبريد في المعالج. تأكد من ترك يومض بالأحمر مرتين، المروحة قد تكون مسدودة مسافة خالية بعرض ٤ بوصات مرة كل ثانية، يلى ذلك أو أنها لا تدور. (١٠,٢ سم) خلف الوحدة وفوق توقف مؤقت لثانيتين جهاز العرض للسماح بانسياب ويصدر الكمبيوتر صوت أو الهواء بالشكل المطلوب. تنبیه مرتین. وتتکرر المبرّد الحراري غير أصوات التبيه خمس مرات ٢. افتح الغطاء، واضغط زر التشغيل موصول بالمعالج بطريقة لمعرفة ما إذا كانت مروحة المعالج ثم تتوقف. ويستمر وميض صحبحة. تدور. إذا لم تكن مروحة المعالج الضوء إلى حين حل في حالة دوران، فتأكد من توصيل المشكلة. كبلها برأس لوحة النظام. وتأكد من كون المروحة مثبتة بشكل كامل وصحيح في مكانها. ٣. إذا كانت المروحة موصولة ومثبتة بطريقة صحيحة، ولكنها ليست في حالة دوران، فعليك استبدالها. ٤. أعد تثبيت المبرد الحرارى للمعالج وتحقق من توصيل تجميع المروحة بطريقة صحيحة. ٥. اتصل بمعيد بيع أو موفر خدمات معتمد. تعذر على النظام بدء تعذر على النظام بدء اضغط زر التشغيل باستمرار لفترة تقل عن ٤ ثوان. إذا تحول ضوء محرك التشغيل. التشغيل والأضواء القرص الثابت إلى الأخضر، فعليك الموجودة في جهة الكمبيوتر القيام بما يلى: الأمامية لا تومض. 1. تحقق من تعيين مفتاح تحديد الفولتية، الموجود في الجهة الخلفية لوحدة التزويد بالطاقة على بعض الطرازات، وفق الفولتية المناسبة. ويتوقف إعداد الفولتية المناسب على المنطقة حيث تتواجد. ٢. أخرج بطاقات التوسيع كل على حدة إلى أن يتم تشغيل ضوء 5V\_aux على لوحة النظام. ٣. استبدل لوحة النظام.

#### السيب

المشكلة

أو

اضغط زر التشغيل باستمرار لفترة تقل عن ٤ ثوان. إذا لم يتحول ضوء محرك القرص الثابت إلى الأخضر، فعليك القيام بما يلي:

- تحقق من كون الوحدة موصولة بمأخذ تيار متناوب يعمل.
- افتح الغطاء وتأكد من أن حامل أسلاك زر التشغيل موصول بطريقة صحيحة بلوحة النظام.
  - ٣. تحقق من توصيل كبلي وحدة التزويد بالطاقة بلوحة النظام بطريقة صحيحة.
- تحقق لمعرفة ما إذا كان الضوء 5V\_aux الموجود على لوحة النظام قيد التشغيل. إذا كان قيد التشغيل، فعليك استبدال حامل أسلاك زر التشغيل.
  - ٥٠. إذا لم يكن الضوء 5٧\_aux الموجود على لوحة النظام قيد التشغيل، فعليك استبدال وحدة التزويد بالطاقة.
    - ٦. استبدل لوحة النظام.

تعذر على النظام بدء التشغيل والأضواء الموجودة في جهة الكمبيوتر الأمامية لا تومض. (*تتمة)* 

#### حل مشاكل تثبيت الأجهزة

قد تحتاج إلى إعادة تكوين الكمبيوتر عند إضافة أجهزة أو إخراجها، مثل محرك أقراص إضافي أو بطاقة توسيع. فعند تثبيت جهاز يعتمد ميزة التوصيل والتشغيل، يتعرف Windows XP تلقائيا على الجهاز ويكون الكمبيوتر. وعند تثبيت جهاز لا يعتمد التوصيل والتشغيل، عليك إعادة تكوين الكمبيوتر بعد إتمام عملية تثبيت الجهاز الجديد. في Windows XP استخدم Add Hardware Wizard واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

#### حل مشاكل تثبيت الأجهزة

المشكلة	السبب	الحل
تعذر التعرف على جهاز جديد كجزء من نظام الكمبيوتر.	الجهاز غير مثبت في مكانه أو غير موصول بطريقة صحيحة.	تأكد من توصيل الجهاز بطريقة صحيحة ومحكمة ومن عدم التواء الرؤوس في الموصل.
	كبل (كبلات) الجهاز الجديد الخارجي غير محكمة أو كبلات الطاقة غير موصولة.	تأكد من توصيل كافة الكبلات بطريقة صحيحة ومحكمة ومن عدم التواء الرؤوس في الكبل أو الموصل.
	عدم تشغيل مفتاح تشغيل الجهاز الخارجي الجديد.	أوقف تشغيل الكمبيوتر، وشغل الجهاز الخارجي، ثم شغل الكمبيوتر لدمج الجهاز بنظام الكمبيوتر.
	عندما أعلمك النظام بالتغييرات التي جرت على التكوين، لم توافق عليها.	أعد تمهيد الكمبيوتر وانبع الإرشادات لقبول التغييرات.

يتبع

r 9

الشروع في العمل

## حل مشاكل تثبيت الأجهزة (تتمة)

الحل	السبب	المشكلة
استخدم إدارة الأجهزة Device استخدم إدارة الأجهزة Windows XP لإلغاء تحديد الإعدادات التلقائية للوحة واختر تكوينا أساسيا لا يكون سببا في تعارض الموارد. كما يمكنك استخدام (Computer Setup لإجهزة أو تعطيل تشغيلها من أجل حل تعارض الموارد.	قد لا يتم تكوين لوحة توصيل وتشغيل بشكل تلقائي عند إضافتها إذا ما تعارض التكوين الافتر اضي مع أجهزة أخرى.	تعذر التعرف على جهاز جديد كجزء من نظام الكمبيوتر . (تتمة)
<ol> <li>عليك مراجعة الوثائق التي تصحب النظام لمعرفة ما إذا كنت تستخدم وحدات الذاكرة الصحيحة وللتحقق من تثبيتها بشكل مناسب.</li> <li>يجب مراقبة أصوات التنبيه والأضواء الموجودة في جهة الكمبيونر الأمامية. راجع "تفسير أضواء التشخيص ورموز الأصوات المسموعة" على الصفحة الأصوات المسموعة" على الصفحة</li> </ol>	استخدام وحدات ذاكرة غير صحيحة عند الترقية أو أنه قد تم تثبيت وحدات ذاكرة في موقع غير مناسب.	تعذر تشغيل الكمبيوتر.
<ul> <li>آذا لم تتمكن من حل المشكلة حتى</li> <li>الآن، فاتصل بدعم العملاء.</li> </ul>		
<ol> <li>أعد تثبيت وحدات الذاكرة DIMM.</li> <li>وشغل النظام.</li> <li>استبدل وحدات الذاكرة DIMM كل على حدة لعزل الوحدة التي فيها خلل.</li> <li>استبدل الذاكرة المتوفرة من جهة خارجية بواسطة ذاكرة من HP.</li> </ol>	الذاكرة غير مثبتة بطريقة صحيحة أو أنها غير صالحة.	ضوء الطاقة يومض بالأحمر، خمس مرات، مرة كل ثانية، يلي ذلك توقف مؤقت لثانيتين. ويصدر الكمبيوتر أصوات تتبيه خمس مرات. وتتكرر أصوات التتبيه خمس مرات وشكرر ثم تتوقف. ويستمر وميض
<ol> <li>استبدل لوحة النظام.</li> </ol>		لم لتوقف. ويسلمر وميض الضوء إلى حين حل المشكلة.

## حل مشاكل تثبيت الأجهزة (تتمة)

المشكلة	السبب	الحل
ضوء الطاقة يومض بالأحمر، ست مرات، مرة كل ثانية، يلي ذلك توقف مؤقت لثانيتين. ويصدر الكمبيوتر أصوات تتبيه ست مرات. وتتكرر أصوات التبيه خمس مرات ثم تتوقف. ويستمر وميض الضوء إلى حين حل المشكلة.	بطاقة الرسومات غير مثبتة بطريقة صحيحة أو أن لوحة النظام غير صالحة.	بالنسبة إلى الأنظمة التي تتوفر فيها بطاقة رسومات:  1. أعد تثبيت بطاقة الرسومات. وشغل النظام.  7. استبدل بطاقة الرسومات.  7. استبدل لوحة النظام.  بالنسبة إلى الأنظمة التي تتوفر فيها رسومات مضمنة، استبدل لوحة النظام.
ضوء الطاقة يومض بالأحمر عشر مرات، مرة كل ثانية، يلي ذلك توقف مؤقت لثانيتين. ويصدر الكمبيوتر أصوات تتبيه عشر مرات. وتتكرر أصوات التتبيه خمس مرات ثم تتوقف. ويستمر وميض الضوء إلى حين حل المشكلة.	بطاقة اختيارية غير صالحة.	<ul> <li>ا. تحقق من كل بطاقة اختيارية وذلك بغراج كل بطاقة على حدة (في حال وجود بطاقات متعددة)، ثم قم بتوفير الطاقة للنظام لمعرفة ما إذا كان الخطأ قد توقف.</li> <li>٢. عند التعرف على البطاقة غير الصالحة، عليك إخراج البطاقة الاختيارية غير السائحة واستبدالها.</li> <li>٣. استبدل لوحة النظام.</li> </ul>

## تفسير أضواء التشخيص ورموز الأصوات المسموعة

يغطي هذا القسم رموز أضواء اللوحة الأمامية بالإضافة إلى رموز الأصوات المسموعة التي قد تصدر قبل أو خلال الاختبار الذاتي عند بدء التشغيل وغير المقترنة بالضرورة برمز خطأ أو رسالة نصية.



إذا شاهدت أضواء LED وامضة على لوحة مفاتيح PS/2، فابحث عن أضواء وامضة في لوحة الكمبيوتر الأمامية ويمكنك الرجوع إلى الجدول التالي لتحديد رموز الأضواء على اللوحة الأمامية.



يتكرر تسلسل رموز الأصوات المسموعة ٥ مرات ثم يتوقف. وستستمر رموز أضواء اللوحة الأمامية إلى أن يتم حل الخطأ.



الإجراءات التي يوصى باتخاذها في الجدول التالي مذكورة حسب الترتيب الذي يجب أن يتم تنفيذها بموجبه.

#### أضواء التشخيص على اللوحة الأمامية ورموز الأصوات المسموعة

النشاط	أصوات التنبيه	السبب المحتمل	الإجراء الموصى باتخاذه
ضوء الطاقة الأخضر قيد التشغيل.	بلا	الكمبيوتر قيد التشغيل.	بلا
وميض ضوء الطاقة الأخضر كل ثانيتين.	بلا	الكمبيوتر في وضع Suspend to RAM (بعض الطرازات فقط) أو في وضع الترقف المرحلي العادي Suspend.	ليس هناك من إجراء مطلوب. اضغط أي مفتاح أو حرك الماوس لتنبيه الكمبيونز.

النشاط	أصوات التنبيه	السبب المحتمل	الإجراء الموصى باتخاذه
ضوء الطاقة يومض بالأحمر مرتين، مرة كل ثانية، يلي ذلك توقف مؤقت لثانيتين. وتتكرر مرات ثم تتوقف. ويستمر وميض الضوء إلى حين حل المشكلة.	7	تنشيط الحماية الحرارية المعالج: قد تكون المروحة لا تدور. أو أن فتحتها مسدودة. المبرد الحراري غير موصول بالمعالج بطريقة صحيحة.	<ul> <li>ا. تأكد من عدم انسداد فتحات التهوية في الكمبيوتر ومن عمل مروحة التبريد. وتأكد من ترك مسافة خالية عرض ٤ بوصات (١٠٠٢ مسم) خلف الوحدة وفوق جهاز العرض للسماح المطلوب.</li> <li>٢. فتح الغطاء، واضغط زر التشخيل لمعرفة ما إذا كانت مروحة المعالج تدور. إذا لم تكن مروحة المعالج في مروحة المعالج في توصيل كبلها برأس لوحة توصيل كبلها برأس لوحة المعالج في مكانها.</li> <li>٣. إذا كانت مروحة المعالج على موصولة ومثبتة بشكل كامل النظام. وتأكد من كون وصحيح في مكانها.</li> <li>٣. إذا كانت مروحة المعالج موصولة ومثبتة بطريقة موصولة ومثبتة بطريقة المعالج وتحقق من توصيل كبلها بيعا ليست في موسيل علم وحديدة، ولكنها ليست في موسولة ومثبتة بطريقة المعالج وتحقق من توصيل كامل المعلج وتحقق من توصيل كامل المعلي المعلد بيع أو موفر صديحة.</li> <li>٥. اتصل بمعيد بيع أو موفر خدمات معتمد.</li> </ul>
ضوء الطاقة يومض بالأحمر ثلاث مرات، مرة كل ثانية، يلي ذلك توقف مؤقت لثانيتين. وتتكرر أصوات التتبيه خمس مرات ثم تتوقف. ويستمر وميض الضوء المشكلة.	٣	المعالج غير مستقر في مكانه بشكل صحيح أو غير مثبت (ليس مؤشرا لعدم صلاحية المعالج).	<ol> <li>ا. تحقق من وجود المعالج.</li> <li>٢. أعد تثبيت المعالج بحيث يستقر في مكانه.</li> </ol>

#### الإجراء الموصى باتخاذه السبب المحتمل أصوات النشاط التنبيه افتح الغطاء وتأكد من انقطاع الطاقة (تحميل زائد ضوء الطاقة يومض ٤ تثبيت كبل وحدة التزويد في وحدة التزويد بالطاقة). بالأحمر أربع مرات، بالطاقة المؤلف من ٤ مرة كل ثانية، يلى ذلك أسلاك بالموصل على توقف مؤقت لثانيتين. لوحة النظام. وتتكرر أصوات التنبيه خمس مرات ثم تتوقف. ٢. تحقق لمعرفة ما إذا كان ويستمر وميض الضوء أحد الأجهزة هو السبب إلى حين حل المشكلة. في حدوث المشكلة وذلك بإخر اج "كافة" الأجهزة الموصولة (مثل محركات الأقر اص الثابتة، أو المرنة، أو البصرية، وبطاقات التوسيع). شغل النظام. إذا دخل النظام في مرحلة POST، فعليك إيقاف تشغيله واستبدال كل جهاز على حدة وتكرار هذا الإجراء إلى حين حدوث الفشل. استبدل الجهاز الذي تسبب في حدوث الفشل. وتابع عملية إضافة الأجهزة كل على حدة للتأكد من عملها بشكل صحيح.

يتبع

 استبدل وحدة التزويد بالطاقة.

٤. استبدل لوحة النظام.

أضواء التشخيص على اللوحة الأمامية، ورموز الأصوات المسموعة (تتمة)

	_		, ,
النشاط	أصوات التنبيه	السبب المحتمل	الإجراء الموصى باتخاذه
ضوء الطاقة يومض بالأحمر خمس مرات، مرة كل ثانية، يلي ذلك توقف مؤقت لثانيتين. وتتكرر أصوات التبيه خمس مرات ثم تتوقف. ويستمر وميض الضوء إلى حين حل المشكلة.	٥	خطأ رسومات سابق الفيديو .	<ol> <li>أعد تثبيت وحدات الذاكرة DIMM. وشغل النظام.</li> <li>استبدل وحدات الذاكرة DIMM كل على حدة لعزل الوحدة التي فيها خلل.</li> <li>استبدل الذاكرة المتوفرة من جهة خارجية بواسطة ذاكرة من HP.</li> <li>استبدل لوحة النظام.</li> </ol>
ضوء الطاقة يومض بالأحمر ست مرات، مرة كل ثانية، يلي ذلك توقف مؤقت لثانيتين. وتتكرر أصوات التنبيه خمس مرات ثم تتوقف. ويستمر وميض الضوء إلى حين حل المشكلة.	٦	خطأ رسومات سابق للفيديو .	بالنسبة إلى الأنظمة التي تتوفر فيها بطاقة رسومات:  1. أعد تثبيت بطاقة الرسومات. وشغل النظام.  2. استبدل بطاقة الرسومات.  3. استبدل لوحة النظام.  4. بالنسبة إلى الأنظمة التي تتوفر فيها رسومات مضمنة، استبدل لوحة النظام.
ضوء الطاقة يومض بالأحمر سبع مرات، مرة كل ثانية، يلي ذلك توقف مؤقت لثانيتين. وتتكرر أصوات التنبيه خمس مرات ثم تتوقف. ويستمر وميض الضوء إلى حين حل المشكلة.	V	تعطل في لوحة النظام (كشف ذاكرة ROM عن التعطل قبل الفيديو).	استبدل لوحة النظام.

النشاط	أصوات التنبيه	السبب المحتمل	الإجراء الموصى باتخاذه
ضوء الطاقة يومض بالأحمر ثماني مرات، مرة كل ثانية، يلي ذلك توقف مؤقت لثانيتين. وتتكرر أصوات التبيه خمس مرات ثم تتوقف. ويستمر وميض الضوء إلى حين حل المشكلة.	٨	ذاكرة ROM غير صالحة استنادا إلى مجموع تدقيق (checksum) غير صالح.	1. أعد برمجة ROM باستخدام القرص المرن باستخدام القرص المرن ROMPaq. راجع القسم الإدارة الكمبيوتر المكتبي على القرص المضغوط على القرص المضغوط Documentation and Diagnostics CD
			<ol> <li>استبدل لوحة النظام.</li> </ol>
ضوء الطاقة يومض بالأحمر تسع مرات، مرة كل ثانية، يلي ذلك توقف مؤقت لثانيتين. وتتكرر أصوات التبيه خمس مرات ثم تتوقف. ويستمر وميض الضوء إلى حين حل المشكلة.	٩	بدء تشغیل النظام ولکنه غیر قادر علی التمهید.	<ol> <li>التحقق من تعيين مفتاح تحديد الفولتية، الموجود في الجهة الخلفية لوحدة التزويد بالطاقة (في بعض الطرازات)، وفق الفولتية المناسبة. ويتوقف إعداد الفولتية المناسب على المنطقة حيث تتواجد.</li> <li>استبدل لوحة النظام.</li> </ol>

جراء الموصى باتخاذه	السبب المحتمل الإج	أصوات التنبيه	النشاط
تحقق من كل بطاقة الختيارية وذلك بإخراج البطاقة (كل بطاقة على حدة في حال وجود بطاقات متعددة)، ثم قم بتوفير الطاقة للنظام لمعرفة ما إذا كان الخطأ قد توقف. وعند التعرف على البطاقة غير الصالحة، عليك إخراجها و استبدالها.	صالحة.	1.	ضوء الطاقة يومض بالأحمر عشر مرات، مرة كل ثانية، يلي ذلك وتتكرر أصوات التنبيه خمس مرات ثم نتوقف. ويستمر وميض الضوء إلى حين حل المشكلة.

الإجراء الموصى باتخاذه	السبب المحتمل	أصوات التنبيه	النشاط
اضغط زر التشغيل باستمرار لفترة نقل عن ٤ ثوان. إذا تحول ضوء محرك القرص الثابت إلى أخضر، فعليك القيام بما يلي:	تعذر على النظام بدء التشغيل.	بلا	تعذر على النظام بدء التشغيل والأضواء لا تومض.
<ol> <li>تحقق من تعيين مفتاح تحديد الفولتية، الموجود في الجهة الخلفية لوحدة التزويد بالطاقة، وفق الفولتية المناسبة. ويتوقف إعداد الفولتية المناسبة على المنطقة حيث نتواجد.</li> </ol>			
<ol> <li>أخرج بطاقات التوسيع كل على حدة إلى أن يتم تشغيل ضوء 3.3 V_aux على لوحة النظام.</li> </ol>			
٣. استبدل لوحة النظام.			

النشاط	أصوات	السبب المحتمل	الإجراء الموصى باتخاذه
	التنبيه		
تعذر على النظام بدء			أو
التشغيل والأضواء لا تومض. ( <i>تتمة)</i>			اضغط زر التشغيل باستمرار لفترة نقل عن ٤ ثوان. إذا لم
			يتحول ضوء محرك القرص الثابت إلى أخضر، فعليك القيام
			بما يلي: ١. تحقق من كون الوحدة موصولة بمأخذ تيار متناوب يعمل.
			<ol> <li>افتح الغطاء وتأكد من أن حامل أسلاك زر التشغيل موصول بطريقة صحيحة بلوحة النظام.</li> </ol>
			<ul> <li>٣. تحقق من توصيل كبلي وحدة التزويد بالطاقة بلوحة النظام بطريقة صحيحة.</li> </ul>
			<ol> <li>تحقق لمعرفة ما إذا كان الضوء 20x</li> <li>الموجود على لوحة النظام قيد التشغيل، إذا كان قيد التشغيل، فعليك استبدال حامل أسلاك زر التشغيل.</li> </ol>
			<ul> <li>أذا لم يكن الضوء 3.3 V_aux</li> <li>لموجود على لوحة النظام قيد التشغيل،</li> <li>فعليك استبدال وحدة</li> </ul>

التزويد بالطاقة. 7. استبدل لوحة النظام.